



ProMix X-RAY

POPIS VÝROBKU

Tmel ProMix X-RAY je spárovací tmel na bázi síranu barnatého vyvinutý speciálně pro použití spolu s bezolovnatými sádkartonovými deskami Rigips „X-RAY Protection“ za účelem vytvoření bezolovnatého systému zajišťujícího ochranu před rentgenovým zářením.

Výrobek byl testován nezávislou organizací „Radiation Metrology Group of Public Health England“ na olovenou ekvivalenci podle normy IEC 61331-1:2014.

POUŽITÍ VÝROBKU

Tmel je určený pro ruční aplikace ve vnitřní suché výstavbě. Používá se na základní tmelení s použitím výztužné pásky a finální přetmelení spár speciálních desek Rigips „X-RAY Protection“.

ZPRACOVÁNÍ

Tmel je připraven k přímé spotřebě. Aplikuje se na suché, čisté a pevné podklady při teplotě stěn a prostředí vyšší než 5°C. Montáž další vrstvy desek stejně jako každou další vrstvu tmelu lze aplikovat až po vyschnutí předcházející vrstvy (min 24 h). Tmel vysychá na vzduchu. Po zaschnutí lze tmel brousit (zrnitost 100-120). V průběhu broušení je nutné používat ochranné pomůcky (ochrana očí, maska na ústa). Do tmelu ProMix X-RAY se nesmí přidávat voda ani jakékoli jiné látky (modifikací by mohlo dojít ke změně vlastností produktu).

TECHNICKÁ DATA

Typ:	Hotová stěrková hmota k okamžitému použití
Objem vědra:	10 litrů
Váha vědra:	20 kg
Paleta:	33 věder
Velikost zrna:	Max. 200µm
Hustota:	2,0 kg / litr
pH:	9
Obsah sušiny:	75 %
Smrštění:	25%
Barva:	Světle žlutá
Požární odolnost:	A2-s1,d0
Spotřeba materiálu:	0,3 – 0,4 l / m
Teplota při zpracování:	+ 5 °C až + 30 °C
Doba úplného zaschnutí:	1-3 dny v závislosti na rozměrech, vlhkosti vzduchu a teplotě

SKLADOVÁNÍ

V suchém prostředí při teplotě od 5 do 30°C. Neskladujte na přímém slunečním světle, chraňte před mrazem. Neotevřené balení lze skladovat po dobu 12 měsíců. Datum spotřeby je vyznačeno na obalu.

ČIŠTĚNÍ

Nářadí se čistí vodou ihned po použití.

Vyčištěný prázdný obal lze recyklovat